

Es heizt oder kühlt nicht – oder schlecht

Geräte- bzw. Fernbedienungseinstellung (FB)

Prüfen Sie zunächst ob sich ich Gerät im richtigen Modus befindet. Ist auf der FB das Symbol

- Kühlen → im Kühlbetrieb sichtbar
- Heizen → im Heizbetrieb sichtbar
- **Kein Automatik Betrieb**





Ist auf der FB die richtige Temperatur zwischen 21° und 24°C (je nach Befinden) eingestellt?

Vermeiden Sie im Kühlbetrieb Einstellungen unter 20°C (Ausnahme Weinkeller), dies kann zu Erkältungen führen.

Falls es im Raum zu warm oder zu kühl wird, verändern Sie die Temperatur mit der Taste.



Beispiel für ideale Einstellung: (je nach Raum, persönlichem Empfinden und Jahreszeit)

- Heizbetrieb: 23° C –  – Ventilatorenstufe mittel
- Kühlbetrieb: 22° C –  – Ventilatorenstufe schwach oder mittel

Führt dies nicht zum gewünschten Ergebnis, muss es durch eine Fachperson überprüft werden.

Inneneinheit

Schalten Sie die Klimaanlage aus. Öffnen Sie von Hand die Luftlamellenklappe. Prüfen Sie den Zustand der Lüfterwalze auf Verschmutzung. Bei starker Verschmutzung TK für Service anbieten.