

Geräusche

Unübliche Geräusche

- Prüfen, ob das Gehäuse verriegelt ist
- Filter richtig eingesetzt sind
- Innenteil (Verdampfer) vereist ist (sichtbar nur hinter Filter, Geräteluftleistung merkbar reduziert)
 1. Filter stark verschmutzt (absaugen)
 2. Verdacht auf Kältemittelverlust (Kontrolle durch Fachperson)
- Kommt das Geräusch eventuell vom Behälter unter der Klimaanlage? (Pumpe, dies wäre normal)

Vereisung entfernen für moderne Heiz und Kühlgeräte

Gerät auf FB – Funktion Heizen +25°C (und darüber) einstellen und ca. 10-20 Min. in diesem Betriebsstand laufen lassen – dann wieder auf Kühlbetrieb +22°C einstellen. *(Vorsicht, es kann zu starken tropfen führen. Eventuell das Wasser mit einem Gefäss auffangen.)*

Vereisung entfernen nur für Kühlgeräte

Geräte ausschalten und mindestens 2 Stunden in diesem Betriebszustand stehen lassen (abtauen). Erst dann wieder einschalten.