

Klimaanlage tropft oder rinnt

Pumpe sichtbar

- Ist der Wasserbehälter voll und der Schwimmer auf dem höchsten Stand, muss die Pumpe laufen (brummen)
- Pumpe reagiert nicht :
 - Klimaanlage ausschalten oder einen Eimer darunter stellen
 - Fachperson aufbieten um die Pumpe zu ersetzen.
 - Wasserbehälter manuell leeren (nur bei MINIBLANC möglich)

Pumpe nicht Sichtbar oder Direktablauf

- Wo tropft es genau?
- Eventuell ist der Ablauf verstopft und muss gespült werden (Fachperson aufbieten)