

Klappe vom Splitgerät Sirius 3.5 oder Sirius 5.0 schliesst nicht ganz.

Inneneinheit

Der Luftstrom der Inneneinheit kann mittels Lamellen nach links oder rechts geleitet werden. Je nach Serie entsteht ein Problem, wenn die linken Lamellen bis zum Anschlag nach links gerichtet sind und die rechten Lamellen bis zum Anschlag nach rechts.

Wird das Gerät nun deaktiviert, schliesst die horizontale Klappe nicht mehr komplett. Dies ist optisch nicht ideal.

Schalten Sie die Klimaanlage aus. Schieben Sie nun die linke / rechte Lamelle ein wenig zur Mitte.



Starten Sie anschliessend das Gerät mit der Fernbedienung und deaktivieren Sie es wieder. Nun schliesst die Klappe komplett.