

## Das Klimagerät lässt sich nicht starten

### Strom vorhanden?

- Bitte prüfen Sie, ob die Sicherung bzw der FI-Schalter des Stromkreises für Ihre Klimageräte in Ihrem Strom-Verteiler-Kasten eingeschaltet ist
- Ist der Hauptschalter beim Aussengerät eingeschaltet
- Ist eventuell ein Stromausfall im Gebäude?

### Batterie in Fernbedienung? (drahtlose Fernbedienung)

- Ist in der Fernbedienung für Ihre Klimaanlage eine Batterie vorhanden?
- Batterie leer? (keine oder schlecht ablesbare Anzeige) Gegebenenfalls neue Einsetzen.
- Beim drücken der Taste auf der Fernbedienung muss am Innengerät ein „Piepston“ ertönen (Empfangsbestätigung)
- eventuell ist ein Timer programmiert worden (Timerleuchte am Innengerät leuchtet)

